RACER120 EVO ALTAVOZ PORTATIL 10" BATERIA 120W

Código 010/H11666
EAN13: 3662009027418



Descripción

RACER120 Evo

Altavoz portátil de 10 pulgadas y 120 W RMS con alimentación por batería, puerto USB/SD/BT 5.0, función talkover y efectos
. Incluye 2 antenas (RACER-GoAnt)
. No incluye receptor (RACER-GoMod Evo).
No incluye micrófono GO-Hand.

Características

+ Diseño exclusivo
+ Batería de larga duración
+ Reproductor Bluetooth® 5.0
+ Bluetooth® TWS estéreo inalámbrico
+ Ranura para la integración de un módulo receptor de micrófono UHF opcional
+ Diversidad UHF
+ Talkover en todos los micrófonos
+ Efecto de sala
+ USB DC5V 2A para cargar tu smartphone
+ Compatible con Go-Hand, GoLava, GoHead y Go-Body
+ Incluye 2 antenas (RACER-GoAnt)
+ No incluye receptor (RACER-GoMod Evo)
+ No incluye micrófono GO-Hand (opcional)

– Altavoz: Altavoz de 10″ + driver de compresión de 1″, impedancia total de 4 ohmios
– Potencia: Amplificador Clase D de 120 W RMS/240 W máx.
– Respuesta de frecuencia: 60 – 20 kHz
– Nivel de presión sonora: 123 dB SPL máx.

– Lector de tarjetas SD y memoria USB, receptor Bluetooth® 5.0 integrado
– Incluye mando a distancia por infrarrojos
– Dimensiones en mm: 560 x 360 x 303
– Peso neto con pilas: 17,5 kg
– 2 ranuras para la integración de un módulo receptor Micro UHF (opcional)

– **Bluetooth® TWS:**
– Transmisión de señal de audio Bluetooth en estéreo a un segundo RACER
– Función Talkover seleccionable para todos los canales de micrófono
– Efecto de sala ajustable

– **Acabado:**
– Carcasa de polipropileno moldeado, rejilla metálica
– Compartimento de almacenamiento para 2 micrófonos y cables
– Asa retráctil y ruedas de transporte
– Base C36 para soporte

– **Batería:**
– 2 x CC 12 V 5 Ah para el sistema, conectadas en serie
– Autonomía: 6 horas de media, dependiendo del volumen
– Tiempo de carga: aprox. 8 horas
– Interruptor “Battery connect” para respaldo de batería durante el almacenamiento
– Dimensiones: 90 x 100 x 70 mm
– Peso: 1,655 kg

– **Gestión de energía:**
– Pantalla LED que muestra el nivel de carga
– Carga y uso simultáneos
– Apagado automático si el nivel de carga es demasiado bajo

– **Micrófono HF opcional:**
– Receptor de diversidad UHF de 16 canales
– Micrófonos de la serie GO
– Selección de bandas de frecuencia F5, F6 o F8

Fotos



