

DDJ-XP2 CONTROLADORA REKORDBOX DJ Y DVS PIONEER DJ

Código 001/DDJ-XP2
EAN13: 4573201241740

Descripción

- Controlador para Rekordbox DJ y Rekordbox DVS
- Sube de nivel con el controlador DJ DDJ-XP2 para rekordbox y Serato DJ Pro
- Este evolucionado controlador añade más funcionalidad al popular DDJ-XP1
- Su construcción robusta y el borde de goma antideslizante te permite golpear tan fuerte como quieras durante las actuaciones
- 32 Performance Pads resistentes y multicolores
- Asigna controles de transporte como reproducción, pausa, cue y pitch arriba/abajo a los pads con el modo Transport
- Usa 16 pads para controlar un modo (nuevo en Serato DJ Pro)
- Activa Silent Cue para activar pistas sin sonido con los faders abiertos en el mezclador
- Compatibilidad con rekordbox y Serato DJ Pro
- Puedes activar fácilmente las funciones populares de cualquier aplicación, como Hot Cues, Beat Jump y Slicer
- Controla dinámicamente tu combinación de FX seleccionada tocando las franjas deslizantes del Slide FX
- Evita que la música se acelere en tu giradiscos activando Silent Cue
- Los modos de 16 pads de Serato DJ Pro te permiten asignar 8 pads cada uno a dos funciones diferentes por deck
-
- Peso: 1.5kg
- Dimensiones: 333 x 42 x 235 mm



Fotos

