XPRS1182 SUBWOOFER ACTIVO 18\" PIONEER DJ

Código 010/XPRS1182S
EAN13: 4573201242600

Descripción

Funciones principales

- Tipo Subwoofer activo de 18”

- Amplifier Output Clase D 4000W peak

- Contenido de la caja XPRS1182S x 1 (a la venta por unidad)

  Cable de alimentación, Guía de Inicio Rápido

Especificaciones

- Voltages soportados 110 V a 240 V (50 Hz/60 Hz)

- Power consumption 800 W

- Rango de frecuencia 40 – 120 Hz

- Ancho 661 mm, Alto 535 mm, Profundo 536,5 mm, Peso 32,3 kg

System characteristic

- DSP modes, Selección de modo EQ (3 modos preestablecidos DSP (interruptor))

- LPF POLARITY

- DSP presets modes BOOST, EXTENDED LF, NORMAL

- Máx. SPL 130 dB

- Terminales Entradas, Left Mono (Combo), Right (Combo)

  Salidas, Left Mono (XLR), Right (XLR)

Speaker

- Driver de ferrita LF de 18 pulgadas

Acabado

- Color negra, Patas de goma, 2 en asas a los lados

  Conector, Terminal de 35 mm

- Protección del amplificador

- Limitación térmica

- Compresor digital

- Protección del Driver

- Protección contra cortocircuitos

- Protección de la unidad

- Protección primaria de sobrecorriente CA

- Protección primaria de sobretensión CA

Fotos